





OCEAN SHOT


Bedienungsanleitung	DE
Operating instructions	EN
Mode d'emploi	FR
Manuale utente	IT
Manual del usuario	ES
Gebruikershandleiding	NL
Instrukcja obsługi	PL
Bruksanvisning	SV
Brugervejledning	DA
Käyttäjän käsikirja	FI
Návod k obsluze	CS
Instruções de funcionamento	PT
Naudojimo instrukcijos	LT
Návod na obsluhu	SK
Bruksanvisning	NO
Instrucțiuni de utilizare	RO




Die YEAZ OCEAN SHOT schützt jedes Smartphone am Meer, Strand oder in der Natur vor Wasser, Sand, Schmutz und Kratzern. So können überall und jederzeit unvergessliche Momente festgehalten werden. Durch das sportliche wasserdichte Design und den praktischen Gurt ist OCEAN SHOT der ideale Begleiter bei jedem Wassersport-Abenteuer.



Die Smartphonehülle ist wasserdicht nach IPX8 Standard sowie kratzfest und staubdicht. Sie bietet maximalen Schutz und Sicherheit.



Außerhalb des Wassers sind alle Touchscreen-Funktionen des Smartphones uneingeschränkt nutzbar. Unter Wasser kann die Touch-Screen-Funktion aufgrund des Wasserdrucks beeinträchtigt sein. Daher wird unter Wasser die Verwendung der Funktionstasten des Smartphones anstelle der Touch-Screen-Funktion empfohlen.



Warnung

- Nicht in feuchter und nasser Umgebung lagern.
- Nicht in Wasser bei Temperaturen über 60 °C verwenden.
- Keinem Feuer aussetzen oder in extrem heißer Umgebung verwenden.
- Nicht verändern oder modifizieren.
- Die Hülle zu keinem Zeitpunkt organischen Zusammensetzungen oder ätherischen Ölen aussetzen.
- Den Schultergurt und die Hülle an einem vor Kindern und Säuglingen geschützten Ort aufbewahren, um Gefahren durch Erstickten und Strangulieren zu vermeiden.

Pflegehinweis

Die Hülle nach jeder Nutzung mit Wasser, Spülmittel oder Glasreiniger reinigen.


OCEAN SHOT nur im trockenen Zustand verstauen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch fehlerhafte, unsachgemäße oder unvereinbare Verwendung des Produkts entstehen.

© VEHS GROUP GmbH


Operating instructions




YEAZ OCEAN SHOT protects any smartphone at the sea, beach or in nature from water, sand, dirt and scratches. This way, unforgettable moments can be captured anywhere and anytime. With its sporty waterproof design and practical strap, OCEAN SHOT is the ideal companion for any water sports adventure.



The smartphone case is waterproof according to IPX8 standard as well as scratch-proof and dustproof. It offers maximum protection and safety.



Out of the water, all touch screen functions of the smartphone can be used without restrictions. Under water, the touch screen function may be impaired due to water pressure. Therefore, the use of the smartphone's function keys is recommended under water instead of touch screen function.



Warning

- Do not store in a damp or wet environment.
- Do not use in water at temperatures above 60 °C.
- Do not expose to fire or use in extremely hot environments.
- Do not alter or modify.
- Do not expose the cover to organic compounds or essential oils at any time.
- Keep the shoulder strap and cover in a place away from children and infants to avoid choking and strangulation hazards.

Care instructions


Clean the cover after each use with water, washing-up liquid or glass cleaner.

Store OCEAN SHOT only when dry.



Errors and omissions excepted.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by incorrect, improper or incompatible use of the product.


© VEHNS GROUP GmbH



La housse YEAZ OCEAN SHOT protège chaque smartphone contre l'eau, le sable, la saleté et les rayures en bord de mer, à la plage ou dans la nature. Des moments inoubliables peuvent ainsi être immortalisés partout et à tout moment. Grâce à son design sportif étanche et à sa sangle pratique, OCEAN SHOT est le compagnon idéal de toutes les aventures nautiques.



La housse pour smartphone est étanche selon la norme IPX8 et résiste aux rayures et à la poussière. Elle offre une protection et une sécurité maximales.



Hors de l'eau, toutes les fonctions de l'écran tactile du smartphone sont utilisables sans restriction. Sous l'eau, la fonction d'écran tactile peut être affectée par la pression de l'eau. Il est donc recommandé d'utiliser les touches de fonction du smartphone au lieu de la fonction d'écran tactile sous l'eau.

Avertissement

- Ne pas stocker dans un environnement humide ou mouillé.
- Ne pas utiliser dans l'eau à des températures supérieures à 60 °C.
- Ne pas exposer au feu ou ne pas utiliser dans un environnement extrêmement chaud.
- Ne pas transformer ou modifier la housse.
- N'exposer à aucun moment la housse à des substances organiques ou à des huiles essentielles.
- Conserver la bandoulière et la housse dans un endroit hors de portée des enfants et des nourrissons afin d'éviter tout risque d'étouffement ou de strangulation.

Conseil d'entretien





Nettoyer la housse après chaque utilisation avec de l'eau, du liquide vaisselle ou un nettoyant pour vitres.

Ne ranger OCEAN SHOT que lorsqu'il est sec.

Sous réserve de modifications et d'erreurs.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte, inappropriée ou incompatible du produit.

© VEHNS GROUP GmbH



YEAZ OCEAN SHOT protegge qualsiasi smartphone al mare, in spiaggia o nella natura dall'acqua, sabbia, sporco e graffi. In questo modo i tuoi momenti indimenticabili possono essere catturati ovunque e in qualsiasi momento. Con il suo design sportivo impermeabile e il pratico cinturino, OCEAN SHOT è il compagno ideale per qualsiasi avventura per gli sport acquatici.

La custodia dello smartphone è impermeabile secondo lo standard IPX8, ed è resistente ai graffi e alla polvere. Offre la massima protezione e sicurezza.

Fuori dall'acqua, tutte le funzioni touch screen dello smartphone possono essere utilizzate senza restrizioni. Sotto l'acqua, la funzione del touch screen può essere compromessa a causa della pressione dell'acqua. Pertanto, sotto l'acqua, si raccomanda di utilizzare i tasti funzione dello smartphone invece della funzione touch screen.

Attenzione

- Non conservare in un ambiente umido o bagnato.
- Non utilizzare in acqua a temperature superiori a 60 °C.
- Non esporre al fuoco o utilizzare in ambienti estremamente caldi.
- Non alterare o modificare.
- Non esporre mai la cover a composti organici o oli essenziali.
- Tenere la tracolla e la cover in un luogo lontano da bambini e neonati per evitare rischi di soffocamento e strangolamento.

Istruzioni per la cura





Pulire la cover dopo ogni uso con acqua, detersivo per piatti o detergente per vetri.

Conservare OCEAN SHOT solo se asciutto.

Salvo errori e omissioni.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso scorretto, improprio o incompatibile del prodotto.

© VEHNS GROUP GmbH



El YEAZ OCEAN SHOT protege cualquier smartphone en el mar, la playa o la naturaleza del agua, la arena, la suciedad y los arañazos. Así se pueden capturar momentos inolvidables en cualquier momento y lugar. Con su diseño deportivo e impermeable y su práctica correa, OCEAN SHOT es el compañero ideal para cualquier aventura de deportes acuáticos.

La funda del smartphone es resistente al agua según la norma IPX8, así como a los arañazos y al polvo. Ofrece la máxima protección y seguridad.

Fuera del agua, todas las funciones de la pantalla táctil del smartphone pueden utilizarse sin restricciones. Bajo el agua, la función de la pantalla táctil puede verse afectada por la presión del agua. Por lo tanto, se recomienda el uso de las teclas de función del smartphone en lugar de la función de pantalla táctil bajo el agua.

Advertencia

- No almacenar en un entorno húmedo o mojado.
- No utilizar en agua a temperaturas superiores a 60 °C.
- No exponer al fuego ni utilizar en ambientes extremadamente calientes.
- No alterar ni modificar.
- No exponga la cubierta a compuestos orgánicos o aceites esenciales en ningún momento.
- Mantenga la correa para el hombro y la cubierta en un lugar alejado de los niños y los bebés para evitar riesgos de asfixia y estrangulamiento.

Instrucciones de cuidado


Limpie la tapa después de cada uso con agua, detergente o limpiacristales.

Almacenar OCEAN SHOT sólo cuando esté seco.


Salvo errores y omisiones.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso incorrecto, inadecuado o incompatible del producto.


© VEHNS GROUP GmbH




De YEAZ OCEAN SHOT beschermt elke smartphone in de zee, op het strand of in de natuur tegen water, zand, vuil en krassen. Zo kunnen onvergetelijke momenten overal en altijd worden vastgelegd. Met zijn sportieve waterdichte ontwerp en praktische riem is OCEAN SHOT de ideale metgezel voor elk watersportavontuur.



De smartphonehoes is waterdicht volgens de IPX8-norm, krasbestendig en stofdicht. Het biedt maximale bescherming en veiligheid.



Buiten het water kunnen alle aanraakschermfuncties van de smartphone zonder beperkingen worden gebruikt. Onder water kan de werking van het aanraakscherm worden belemmerd door de waterdruk. Daarom wordt aanbevolen om onder water de functietoetsen van de smartphone te gebruiken in plaats van de aanraakschermfunctie.



Waarschuwing

- Niet in een vochtige of natte omgeving bewaren.
- Niet gebruiken in water met een temperatuur hoger dan 60 °C.
- Niet blootstellen aan vuur of gebruiken in extreem hete omgevingen.
- Niet wijzigen of veranderen.
- Stel het deksel nooit bloot aan organische verbindingen of etherische oliën.
- Bewaar de schouderriem en de hoes op een plaats uit de buurt van kinderen en baby's om verstikkings- en wurgingsgevaar te voorkomen.

Onderhoudsinstructies





Reinig het deksel na elk gebruik met water, afwasmiddel of glasreiniger.

Bewaar OCEAN SHOT alleen wanneer het droog is.

Fouten en omissies uitgezonderd.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuist, oneigenlijk of niet-compatibel gebruik van het product.

© VEHNS GROUP GmbH



YEAZ OCEAN SHOT chroni każdy smartfon nad morzem, na plaży lub na łonie natury przed wodą, piaskiem, brudem i zadrapaniami. W ten sposób można uchwycić niezapomniane chwile w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki sportowej, wodoodpornej konstrukcji i praktycznemu paskowi, OCEAN SHOT jest idealnym towarzyszem każdej przygody związanej ze sportami wodnymi.

Etui na smartfon jest wodoodporne zgodnie z normą IPX8, a także odporne na zarysowania i kurz. Zapewnia maksymalną ochronę i bezpieczeństwo.

Po wyjściu z wody można bez ograniczeń korzystać ze wszystkich funkcji ekranu dotykowego smartfonu. Pod wodą działanie ekranu dotykowego może być zakłócone z powodu ciśnienia wody. Dlatego pod wodą zaleca się korzystanie z przycisków funkcyjnych smartfonu zamiast funkcji ekranu dotykowego.

Ostrzeżenie

- Nie należy przechowywać w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- Nie używać w wodzie o temperaturze powyżej 60 °C.
- Nie wystawiać na działanie ognia i nie używać w bardzo gorącym środowisku.
- Nie należy zmieniać ani modyfikować.
- W żadnym wypadku nie należy narażać osłony na działanie związków organicznych lub olejków eterycznych.
- Pasek na ramię i pokrowiec należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt, aby uniknąć ryzyka zadławienia i uduszenia.





Wskazówki dotyczące pielęgnacji

Po każdym użyciu należy wyczyścić osłonę wodą, płynem do mycia naczyń lub środkiem do czyszczenia szkła.

OCEAN SHOT należy przechowywać wyłącznie w stanie suchym.

Z wyjątkiem błędów i pominięć.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym, niewłaściwym lub niezgodnym z przeznaczeniem użyciem produktu.



YEAZ OCEAN SHOT skyddar varje smartphone från vatten, sand, smuts och repor i havet, på stranden eller i naturen. På så sätt kan oförglömliga ögonblick fångas var som helst och när som helst. Med sin sportiga vattentäta design och praktiska rem är OCEAN SHOT den perfekta följeslagaren för alla vattensportsäventyr.

Smartphonefodret är vattentätt enligt IPX8-standarden samt reptåligt och dammtätt. Den ger maximalt skydd och säkerhet.

Utanför vattnet kan alla pekskärmfunktioner på smarttelefonen användas utan begränsningar. Under vatten kan pekskärmens funktion försämrats på grund av vattentrycket. Därför rekommenderas användning av smarttelefonens funktionstangenter i stället för pekskärmfunktionerna under vatten.

Varning

- Förvaras inte i fuktiga och våta miljöer.
- Använd inte i vatten vid temperaturer över 60 °C.
- Utsätts inte för eld eller används i extremt varma miljöer.
- Ändra eller modifiera inte.
- Utsätt inte skyddet för organiska föreningar eller eteriska oljor vid något tillfälle.
- Förvara axelremmen och skyddet på en plats som är skyddad från barn och spädbarn för att undvika risk för kvävning och strypning.


Skötselinstruktioner

Rengör locket efter varje användning med vatten, diskmedel eller glasrengöringsmedel.


Förvara OCEAN SHOT endast när den är torr.

Med förbehåll för ändringar och fel.


Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig, olämplig eller inkompatibel användning av produkten.




YEAZ OCEAN SHOT beskytter enhver smartphone i havet, på stranden eller i naturen mod vand, sand, snavs og ridser. På denne måde kan uforglemmelige øjeblikke indfanges hvor som helst og når som helst. Med sit sporty vandtætte design og den praktiske rem er OCEAN SHOT den ideelle ledsager til ethvert vandsporteventyr.



Smartphone-etuiet er vandtæt i henhold til IPX8-standarden samt ridse- og støvtæt. Det giver maksimal beskyttelse og sikkerhed.



Uden for vandet kan alle touchscreen-funktioner på smartphonen bruges uden begrænsninger. Under vand kan berøringsskærmens funktion være forringet på grund af vandtrykket. Derfor anbefales det at bruge smartphoenens funktionstaster i stedet for touchscreen-funktionen under vand.



Advarsel

- Må ikke opbevares i et fugtigt eller vådt miljø.
- Må ikke anvendes i vand med en temperatur på over 60 °C.
- Må ikke udsættes for ild eller anvendes i ekstremt varme omgivelser.
- Må ikke ændres eller modificeres.
- Dækslet må ikke udsættes for organiske forbindelser eller æteriske olier på noget tidspunkt.
- Opbevar skulderremmen og betrækket på et sted, hvor det ikke er tilgængeligt for børn og spædbørn, for at undgå kvælnings- og stranguleringsfare.

Plejeanvisninger





Rengør dækslet efter hver brug med vand, opvaskemiddel eller glasrens.

Opbevar kun OCEAN SHOT, når det er tørt.

Undtagen fejl og mangler.

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert, ukorrekt eller inkompatibel brug af produktet.

© VEHNS GROUP GmbH



YEAZ OCEAN SHOT suojaa älypuhelinta merellä, rannalla tai luonnossa vedeltä, hiekalta, lialta ja naarmuilta. Näin unohtumattomat hetket voidaan tallentaa missä ja milloin tahansa. Urheilullisen vedenpitävän muotoilun ja käytännöllisen hihnan ansiosta OCEAN SHOT on ihanteellinen kumppani kaikkiin vesiurheiluseikkailuihin.

Älypuhelimien kotelo on vedenpitävä IPX8-standardin mukaisesti sekä naarmuuntumaton ja pölytiivis. Se tarjoaa maksimaalisen suojan ja turvallisuuden.

Veden ulkopuolella kaikkia älypuhelimien kosketusnäytön toimintoja voi käyttää rajoituksetta. Veden alla kosketusnäytön toiminta voi heikentyä vedenpaineen vuoksi. Siksi veden alla on suositeltavaa käyttää älypuhelimien toimintonäppäimiä kosketusnäyttötoiminnon sijasta.

Varoitus

- Älä säilytä kosteassa tai märässä ympäristössä.
- Ei saa käyttää vedessä yli 60 °C:n lämpötilassa.
- Älä altista tulelle tai käytä erittäin kuumissa ympäristöissä.
- Älä muuta tai muokkaa.
- Älä altista kantta orgaanisille yhdisteille tai eteerisille öljyille missään vaiheessa.
- Pidä olkahihna ja suojuus poissa lasten ja pikkulasten ulottuvilta tukehtumis- ja kuristumisvaaran välttämiseksi.


Hoito-ohjeet

Puhdista kansi jokaisen käyttökerran jälkeen vedellä, pesuaineella tai lasinpuhdistusaineella.


Säilytä OCEAN SHOT vain kuivana.

Virheitä ja puutteita lukuun ottamatta.


Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä, epäasianmukaisesta tai yhteensopimattomasta käytöstä.




Pouzdro YEAZ OCEAN SHOT ochrání jakýkoliv smartphonu. Ať už jste u moře, na pláži nebo v přírodě, Váš telefon bude v bezpečí před vodou, pískem, nečistotami i škrábanci. Nezapomenutelné okamžiky tak můžete zachytit kdekoli a kdykoli. Díky svému sportovnímu vodotěsnému designu a praktickému popruhu je OCEAN SHOT ideálním společníkem pro každé vodní dobrodružství.



Pouzdro na smartphone je vodotěsné podle standardu IPX8, odolné proti poškrábání a prachu. Nabízí maximální ochranu a bezpečnost.



Mimo vodu lze všechny funkce dotykového displeje používat bez omezení. Pod vodou může být funkce dotykového displeje narušena tlakem vody. Doporučuje se proto se používat pouze funkční tlačítka namísto dotykového displeje.



Varování

- Neskladujte ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Nepoužívejte ve vodě o teplotě vyšší než 60 °C.
- Nevystavujte ohni a nepoužívejte v extrémně horkém prostředí.
- Neměňte ani neupravujte.
- V žádném případě nevystavujte kryt organickým sloučeninám nebo éterickým olejům.
- Ramenní popruh a kryt uchovávejte mimo dosah dětí a kojenců, abyste zabránili nebezpečí udušení a uškrcení.

Pokyny pro péči


Po každém použití vypláchněte kryt vodou, mycím prostředkem nebo čističem na skla.

OCEAN SHOT skladujte pouze v suchu.



S výjimkou chyb a opomenutí.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným, nevhodným nebo nekompatibilním použitím výrobku.


Instruções de funcionamento



O YEAZ OCEAN SHOT protege qualquer smartphone no mar, na praia ou na natureza, da água, areia, sujidade e riscos. Assim, momentos inesquecíveis podem ser capturados em qualquer lugar e em qualquer altura. Com o seu desenho desportivo à prova de água e a sua alça prática, o OCEAN SHOT é o companheiro ideal para qualquer aventura desportiva aquática.



A caixa do smartphone é à prova de água, de acordo com a norma IPX8, bem como à prova de riscos e pó. Oferece a máxima proteção e segurança.



Fora de água, todas as funções do ecrã tátil do smartphone podem ser utilizadas sem restrições. Debaixo de água, a função de ecrã tátil pode ser afetada devido à pressão da água. Devido a isso, recomenda-se a utilização das teclas de função do smartphone em vez da função de ecrã tátil debaixo de água.

Avisos

- Não armazenar num ambiente húmido ou molhado;
- Não utilizar em água com temperaturas superiores a 60 °C;
- Não expor ao fogo ou utilizar em ambientes extremamente quentes;
- Não alterar ou modificar;
- Nunca expor a cobertura a compostos orgânicos ou óleos essenciais;
- Manter a alça do ombro e a cobertura num local longe de crianças e bebés, de forma a evitar riscos de asfixia e estrangulamento.

Instruções de manutenção


Limpar a tampa após cada utilização com água, líquido de limpeza ou detergente para vidros.

Armazenar o OCEAN SHOT apenas quando estiver seco.


Com a exceção de erros e omissões.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos causados pela utilização incorrecta, imprópria ou incompatível do produto.


Naudojimo instrukcijos




„YEAZ“ OCEAN SHOT apsaugo bet kurį išmanųjį telefoną jūroje, paplūdimyje ar gamtoje nuo vandens, smėlio, purvo ir įbrėžimų. Taigi nepamiršamas akimirkas galima užfiksuoti bet kur ir bet kada. Dėl sportiško vandeniui atsparaus dizaino ir praktiško dirželio OCEAN SHOT yra idealus bet kokio vandens sporto nuotykio palydovas.



Išmaniojo telefono dėklas atitinka IPX8 atsparumo vandeniui standartą, taip pat yra atsparus įbrėžimams ir dulkėms. Jis užtikrina maksimalią apsaugą ir saugumą.



Išlipę iš vandens visas išmaniojo telefono jutiklinio ekrano funkcijas galite naudoti be apribojimų. Po vandeniu jutiklinio ekrano funkcija gali sutrikti dėl vandens slėgio. Todėl po vandeniu rekomenduojama naudoti išmaniojo telefono funkcinis klavišus, o ne jutiklinio ekrano funkciją.



Ispėjimas

- Nelaikykite drėgnoje ar šlapioje aplinkoje.
- Nenaudokite vandenyje, kurio temperatūra aukštesnė nei 60 °C.
- Nedeginkite ir nenaudokite itin karštoje aplinkoje.
- Nekeiskite ir nemodifikuokite.
- Jokių būdu nelaikykite dangtelio ant organinių junginių ar eterinių aliejų.
- Kad išvengtumėte užspringimo ir uždusimo pavojaus, pečių dirželį ir dangtelį laikykite vaikams ir kūdikiams neprieinamoje vietoje.

Priežiūros instrukcijos


Po kiekvieno naudojimo nuvalykite dangtelį vandeniu, plovimo skysčiu arba stiklo valikliu.

Nenaudodami OCEAN SHOT laikykite sausiai.


Galimos klaidos ir praleidimai.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, patirtą dėl neteisingo, netinkamo ar nesuderinamo gaminio naudojimo.


© VEHNS GROUP GmbH




YEAZ OCEAN SHOT chráni každý smartfón pri mori, na pláži alebo v prírode pred vodou, pieskom, nečistotami a škrabancami. Nezabudnuteľné okamihy tak môžete zachytiť kdekkoľvek a kedykoľvek. Vďaka svojmu športovému vodotesnému dizajnu a praktickému remienku je OCEAN SHOT ideálnym spoločníkom pri každom vodnom dobrodružstve.



Puzdro na smartfón je vodotesné podľa štandardu IPX8, ako aj odolné proti poškriabaniu a prachu. Poskytuje maximálnu ochranu a bezpečnosť.



Mimo vody možno všetky funkcie dotykového displeja smartfónu používať bez obmedzení. Pod vodou môže byť funkcia dotykovej obrazovky narušená tlakom vody. Preto sa pod vodou odporúča používať funkčné tlačidlá smartfónu namiesto funkcie dotykového displeja.



Upozornenie

- Neskladujte vo vlhkom alebo mokrom prostredí.
- Nepoužívajte vo vode s teplotou nad 60 °C.
- Nevystavujte ohňu ani nepoužívajte v extrémne horúcom prostredí.
- Neupravujte ani nemodifikujte.
- V žiadnom prípade nevystavujte kryt organickým zlúčeninám alebo éterickým olejom.
- Ramenný popruh a kryt uchovávajte na mieste mimo dosahu detí a dojčiat, aby ste zabránili nebezpečenstvu udusenía a uškrtenia.


Pokyny na starostlivosť

Po každom použití vyčistite puzdro vodou, prostriedkom na umývanie riadu alebo čistiacim prostriedkom na sklo.



OCEAN SHOT skladujte len v suchom stave.

S výnimkou chýb a opomenutí.


Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym, nevhodným alebo nekompatibilným používaním výrobku.



YEAZ OCEAN SHOT beskytter alle smarttelefoner på sjøen, stranden eller i naturen mot vann, sand, smuss og riper. På denne måten kan ufor-glemmelige øyeblikk fanges hvor som helst og når som helst. På grunn av den sporty vanntette designen og den praktiske selen, er OCEAN SHOT den ideelle følgesvennen for ethvert vannsporteventyr.



Smarttelefonvesken er vann-tett i henhold til IPX8-stan-darden, samt ripebestandig og støvtett. Den gir maksimal beskyttelse og sikkerhet.



Utenfor vannet kan alle be-røringsskjermfunksjoner på smarttelefonen brukes uten begrensning. Under vann kan berøringsskjermfunk-sjonen bli svekket på grunn av vanntrykk. Derfor, under vann, anbefales det å bruke funksjonstastene på smartte-lefonen i stedet for berørings-skjermfunksjonen.

Advarsel

- Må ikke oppbevares i fuktige og våte omgivelser.
- Må ikke brukes i vann ved temperaturer over 60 °C.
- Må ikke utsettes for brann eller bruk i ekstremt varme omgivelser.
- Ikke endre eller modifisere.
- Utsett aldri skallet for organiske sammensetninger eller essensielle oljer.
- Oppbevar skulderstroppen og hylsen på et sted utilgjengelig for barn og spedbarn for å unngå fare for kvelning.

Pleie instruksjoner


Rengjør vesken med vann, vaskemiddel eller glassrensere etter hver bruk.

Oppbevar OCEAN SHOT kun i tørr tilstand.


Forbeholdt endringer og feil.

Produsenten påtar seg intet ansvar for skader forårsaket av feil, upassende eller inkompatibel bruk av produktet.


© VEHNS GROUP GmbH




YEAZ OCEAN SHOT protejează orice smartphone la mare, pe plajă sau în natură, de apă, nisip, murdărie și zgârieturi. Astfel, momentele de neuitat pot fi surprinse oriunde și oricând. Cu designul său impermeabil sportiv și cureaua practică, OCEAN SHOT este partenerul ideal pentru orice aventură în sporturi nautice.



Carcasa pentru smartphone este rezistentă la apă conform standardului IPX8, precum și rezistentă la zgârieturi și praf. Oferă protecție și siguranță maximă.



Neaflându-se în apă, toate funcțiile ecranului tactil al smartphone-ului pot fi utilizate fără restricții. Sub apă, funcția ecranului tactil poate fi afectată din cauza presiunii apei. Prin urmare, se recomandă utilizarea tastelor funcționale ale smartphone-ului în locul funcției ecranului tactil sub apă.



Avertisment

- Nu depozitați în medii umede sau umede.
- Nu se utilizează în apă la temperaturi de peste 60 °C.
- Nu expuneți la foc și nu utilizați în medii extrem de fierbinți.
- A nu se modifica sau altera.
- Nu expuneți în niciun moment carcasa la compuși organici sau uleiuri esențiale.
- Păstrați cureaua de umăr și carcasa într-un loc ferit de copii și sugari pentru a evita pericolele de sufocare și strangulare.

Instrucțiuni de îngrijire

Curățați carcasa după fiecare utilizare cu apă, detergent pentru vase sau detergent pentru geamuri.

Depozitați OCEAN SHOT numai dacă este uscat.

Cu excepția erorilor și a omisiunilor.

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă, necorespunzătoare sau incompatibilă a produsului.

VEHNSGROUP

Theatinerstraße 40-42, 80333 Munich, Germany
www.vehnsgroup.com service@vehnsgroup.com